



SSS Jive Air Care System

Item #64115 & #64116





Instructions.








Manufactured for:





2 EXECUTIVE PARK DRIVE
BILLERICA, MA 01862
800-323-2251 www.triple-s.com










Programming Control Panel.



Power button

(turns unit on)

PROG button

(adjust programming)

ENTER button

(accepts chosen option)

Adjust buttons

(scrolls through options)

QUICK button

(switches unit to quick mode)

1. Insert 4 x C-Cell batteries (not included) or connect a 6V DC 1-2A (positive polarity) power supply (not included, available as an optional extra).
 2. Install the cartridge into the dispenser as shown and pull down the lever.
 - 3a. For custom programming press the power button . Press PROG button. Follow programming sequence using adjust buttons to scroll through options and ENTER button to confirm options selected.
 - 3b. Or go to QUICK options.
- You **MUST** only install a cartridge into the dispenser when it is in an upright position. Once the dispenser has an installed cartridge it **MUST** be kept in an upright position **AT ALL TIMES**.
- Due to how the unit functions, small droplets of fragrance fluid can form at the base of the vibrating head during cartridge removal and/or replacement. Any excess fluid should be carefully wiped away with a piece of tissue paper. The tissue paper can then be discarded in normal waste.
- During cartridge replacement there may be fluid left in the reservoir behind the vibrating head. The unit **MUST** be kept in an upright position when installing a new cartridge.
- Replacing an empty refill with a new refill automatically resets the system.
- DO NOT** install or use this dispenser directly above polished, painted or plastic surfaces. Product is designed for wall mounting only.
- Ensure** dispenser is **not** installed where it will be exposed to **long periods of direct sunlight**.
- During the dispenser's life there may be periodic occasions (approx. every 12 months) to clean (wipe) the spray head surface with an alcohol wipe to ensure optimum spray performance. Alcoholic wipes are available on request.

Indicates
Flashing/Blinks

Press "PROG" button to go back to the previous section when in programme setup.

- 1 Press the power button . Press PROG button.
Unit is in default settings (Default **12** refills per year).



ENTER

Adjust Option:

12, 8, 6, 4

- 2 Set the day of week (Default **Mo**).



ENTER

Adjust Option:

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

- 3 Set Time Now - 24Hr Clock (Default **08:00**).



ENTER

Adjust Option:

00 - 23



ENTER

Adjust Option:
10 Minutes
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Adjust Option:
Single Minutes
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4 Set Start Time - 24Hr Clock (Default **08:00**).

Hrs.



ENTER

Adjust Option:
00 - 23

5 Set Stop Time - 24Hr Clock (Default **18:00**).

Hrs.



ENTER

Adjust Option:
00 - 23

6 Set days of operation (Default **7**) - If 7 is selected go straight to step 7.



ENTER

Adjust Option:
5, 6, 7

Select days off, 1-2.



ENTER

Adjust Option:
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

7 Set IPE (Default **OFF**). IPE is a set of four consecutives sprays with an interval of 15 seconds. IPE provides increased fragrance to coincide with known periods of heavy use. If IPE is selected OFF go to step 8. If ON is selected go to step 7a.



ENTER

Adjust Option:
OFF, ON

7a Set Start Time - 24Hr Clock (Default **08:00**).



ENTER

Adjust Option:
00 - 23



ENTER

Adjust Option:
10 Minutes
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Adjust Option:
Single Minutes
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8 Days Left icon (Default **ON**).



Adjust Option:
OFF, **ON**

ENTER

9 Battery icon (Default **ON**).



Adjust Option:
OFF, **ON**

ENTER

10 Refill Alarm (Default **ON**).




Adjust Option:
OFF, **ON**

ENTER

11 When programming is complete LCD screen will scroll through all options selected. To review selected options press and hold **PROG** button for 5 seconds.

12 Once program setup is complete, pressing **ENTER** will perform a test spray.

QUICK OPTIONS

A) Insert 4 x C-Cell batteries (not included) or connect a 6V DC 1-2A (positive polarity) power supply (not included, available as an optional extra). Install the cartridge into the dispenser as shown and pull down the lever. Press the power button . Press **QUICK** button. Unit is in default settings.

B) Press "**QUICK**" button for programme options:
QUICK mode can be selected to override any previous programme options. 30, 45, 60 or 90 day options can be selected by pressing "**QUICK**" button any time. (Default **30**)
When the **QUICK** option is selected this remains for 4 seconds and then reverts to Next Spray countdown.



QUICK Adjust Option:
30, 45, 60, 90


QUICK OPTION SETTINGS

30 (12 Refills per year)
45 (8)
60 (6)
90 (4)

Time/Days = 24/7
IPE = OFF
Days Left Icon = OFF
Battery Icon = OFF
Refill Alarm = OFF

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Panneau de configuration de programmation.



Bouton d'alimentation ⏻

(pour allumer l'appareil)

Bouton PROG

(pour régler la programmation)

Bouton ENTER

(pour confirmer l'option sélectionnée)

Boutons de réglage ▲▼

(pour faire défiler les options)

Bouton QUICK

(pour sélectionner le mode rapide)

1. Insérez 4 C-Cell piles (non inclus) ou connectez une alimentation électrique 6V DC 1-2A (non inclus, disponible comme une option supplémentaire).

2. Installez la cartouche dans le distributeur comme indiqué et tirez le levier vers le bas.

3a. Pour une programmation personnalisée, appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻. Appuyez sur le bouton PROG. Puis suivez la séquence de programmation en utilisant le bouton ajuster ▲▼ pour faire défiler les options et puis appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer les options sélectionnées.

3b. Ou sélectionner les options QUICK.

⚠ Vous **devez** installer la cartouche uniquement quand le diffuseur est dans une position verticale. Après l'installation, l'appareil **doit** être maintenu dans une position verticale lors de l'installation d'une nouvelle cartouche **à tout moment**.

⚠ En raison de la du fonctionnement d'appareil, de petites gouttelettes de liquide de parfum peuvent se former à la base de la tête piézoélectrique pendant le retrait et le remplacement de la cartouche.

⚠ Au cours de remplacement de la cartouche vous pouvez noter de fluide dans le réservoir gauche derrière la tête vibrante. L'appareil **doit** être maintenu dans une position verticale lors de l'installation d'une nouvelle cartouche.

⚠ Le remplacement d'une recharge vide avec une nouvelle recharge réinitialise automatiquement le système.

⚠ **Ne pas** installer ou utiliser ce distributeur directement au-dessus des surfaces polies, peintes ou en plastique. Le produit est conçu uniquement pour le montage mural.

⚠ **Assurez-vous** que le distributeur **n'est pas** installé où exposé à de **longues périodes de lumière directe du soleil**.

⚠ Pendant la vie du distributeur il peut y avoir des occasions périodiques (env. tous les 12 mois) pour nettoyer (essuyer) la surface de la tête de pulvérisation avec un tampon imbibé d'alcool pour assurer une performance de pulvérisation optimale. Lingettes alcoolisées sont disponibles sur demande.

✳ Indique
flash/clignotants

⚠ Lorsque dans la configuration de la programmation, appuyer sur le bouton «PROG» pour retourner à la section précédente.

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻. Appuyez sur le bouton PROG. L'appareil fonctionne dans les réglages par défaut (12 recharges par an par défaut).



▲
▼
ENTER

Option de réglage:

12, 8, 6, 4

2 Sélectionner le jour de la semaine (Mo/Lun. par défaut).



▲
▼
ENTER

Option de réglage:

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

Lun., Mar., Mer., Jeu., Ven., Sam., Dim.

3 Mettre l'horloge à l'heure, format 24 heures (08:00 par défaut).



▲
▼
ENTER

Option de réglage:

00 - 23



Option de réglage:
10 Minutes
00, 10, 20, 30, 40, 50

ENTER



Option de réglage:
Minutes individuelles
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ENTER

4 Sélectionner l'heure de démarrage - format 24 heures (08:00 par défaut).

h



Option de réglage:
00 - 23

ENTER

5 Sélectionner l'heure d'arrêt - format 24 heures (18:00 par défaut).

h



Option de réglage:
00 - 23

ENTER

6 Sélectionner les jours de fonctionnement (7 par défaut) - Si 7 est sélectionné, passer directement à l'étape 7.



Option de réglage:
5, 6, 7

ENTER

Sélectionner jours d'arrêt, 1-2.



Option de réglage:
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Lun., Mar., Mer., Jeu., Ven., Sam., Dim.

ENTER

7 Sélectionner l'IPE (OFF/ DÉSACTIVÉ par défaut). L'IPE est une série de quatre pulvérisations consécutives avec un intervalle de 15 secondes. L'IPE fournit plus de parfum pour coïncider avec les périodes connues de grande fréquentation.

Si l'IPE est OFF/ DÉSACTIVÉ, passer à l'étape 8.

Si ON/ MARCHÉ est sélectionné, passer à l'étape 7a.



Option de réglage:
OFF, ON
DÉSACTIVÉ, MARCHÉ

ENTER

7a Sélectionner l'heure de démarrage - format 24 heures (08:00 par défaut).



Option de réglage:
00 - 23

ENTER



Option de réglage:
10 Minutes
00, 10, 20, 30, 40, 50

ENTER



Option de réglage:
Minutes individuelles
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ENTER

8 Icône jours restants (ON/MARCHE par défaut).



Option de réglage:
OFF, **ON**
DÉSACTIVÉ, **MARCHE**

ENTER

9 Icône piles (ON/MARCHE par défaut).



Option de réglage:
OFF, **ON**
DÉSACTIVÉ, **MARCHE**

ENTER

10 Alarme recharge (ON/MARCHE par défaut).



Option de réglage:
OFF, **ON**
DÉSACTIVÉ, **MARCHE**

ENTER

11 Quand la programmation est terminée, l'écran LCD fait défiler toutes les options sélectionnées. Pour réviser les options sélectionnées, appuyer sur et maintenir appuyé le bouton PROG pendant 5 secondes.

12 Une fois l'installation de la programmation est terminée, appuyer sur ENTER pour effectuer un test de pulvérisation.

OPTIONS QUICK

A) Insérez 4 C-Cell piles (non inclus) ou connectez une alimentation électrique 6V DC 1-2A (non inclus, disponible comme une option supplémentaire). Installez la cartouche dans le distributeur comme indiqué et tirez le levier vers le bas. Appuyez sur le bouton d'alimentation . Appuyez sur le bouton QUICK. L'appareil fonctionne dans les réglages par défaut.

B) Appuyer sur le bouton «**QUICK**» pour les options de programmation: Le mode **QUICK** peut être sélectionné pour remplacer les options de programmation précédentes. 30, 45, 60 ou 90 jours peuvent être sélectionnés en appuyant sur le bouton «**QUICK**» à tout moment (30 par défaut).

Lorsque l'option **QUICK** est sélectionnée, celle-là reste pendant 4 secondes et puis le compte à rebours commence pour la prochaine pulvérisation.




QUICK Option de réglage:
30, 45, 60, 90

RÉGLAGES D'OPTIONS QUICK

30 (12 recharges par an)
45 (8)
60 (6)
90 (4)

Temps/Jours = 24/7
IPE = OFF/ DÉSACTIVÉ
Icône jours restants = OFF/ DÉSACTIVÉ
Icône piles = OFF/ DÉSACTIVÉ
Alarme recharge = OFF/ DÉSACTIVÉ

Panel de programación.

**Botón de encendido**

(conecta la unidad)

Botón PROG

(ajusta la programación)

Botón ENTER

(acepta la elección hecha)

Botones de ajuste

(se desplaza a través de las opciones)

Botón QUICK

(conecta la unidad en el modo Quick)

1. Insertar 4 x pilas alcalinas "C" o conectar a una fuente de alimentación de 6V DC 1-2A (polaridad positiva). No incluido, opcional extra.

2. Instalar la recarga en el dispensador como se indica y bajar la palanca.

3a. Para una programación personalizada, apretar el botón de encendido . Apretar el botón de programación PROG. Seguir la secuencia de programación con los botones de ajuste para desplazarse en las opciones y el botón ENTER para confirmar las opciones seleccionadas.

3b. O ir a las opciones QUICK.

Sólo se debe instalar la recarga en el dispensador cuando está en una posición vertical. Una vez que el dispensador tiene una recarga instalada **se debe** mantener en una posición vertical **en todo momento**.

Dado al funcionamiento de la unidad pequeñas gotas de fragancia pueden ser formadas en la base de la cabeza vibratoria durante la extracción o el reemplazamiento de la recarga. Cualquier exceso de líquido se debe limpiar con cuidado con un trozo de papel. El papel puede ser desechado en la basura.

Durante la sustitución de la recarga puede haber líquido que queda en el depósito detrás de la cabeza vibradora. La unidad **debe** mantenerse en posición vertical cuando se instala una nueva recarga.

Al reemplazar una recarga vacía por una nueva el sistema se ajusta automáticamente.

No instalar ni utilizar el dispensador directamente sobre superficies pulidas, pintadas o plásticas. El producto está diseñado solo para montaje en pared.

Asegurar el dispensador **no** está instalado donde será expuesto a **largos períodos de luz solar directa**.

Durante la vida del dispensador puede haber ocasiones periódicas (aproximadamente cada 12 meses) para limpiar la superficie del cabezal de pulverización con una toallita con alcohol para asegurar un rendimiento óptimo de pulverización. Las toallitas con alcohol están disponibles bajo petición.

Indica Intermitente/Parpadeo

Al configurar el programa pulsar el botón "PROG" para acceder a la opción anterior.

1 Apretar el botón de encendido . Apretar el botón de programación PROG. La unidad se encuentra en configuración por defecto (Por defecto **12** cartuchos por año).



ENTER

Opción de ajuste:

12, 8, 6, 4

2 Ajustar el día de la semana (Por defecto **Mo/Lu**).



ENTER

Opción de ajuste:

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su**Lu**, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do

3 Ajustar la hora actual, reloj 24 horas (Por defecto **08:00**).



ENTER

Opción de ajuste:

00 - 23



ENTER

Opción de ajuste:
10 Minutos
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Opción de ajuste:
Minutos
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4 Ajustar la hora de inicio, reloj 24 horas (Por defecto **08:00**).

Horas



ENTER

Opción de ajuste:
00 - 23

5 Ajustar la hora de apagado, reloj 24 horas (Por defecto **18:00**).

Horas



ENTER

Opción de ajuste:
00 - 23

6 Ajustar días de funcionamiento (Por defecto **7**). Si 7 es seleccionado ir directamente al paso 7.



ENTER

Opción de ajuste:
5, 6, 7

Seleccionar días de apagado, 1-2.



ENTER

Opción de ajuste:
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do

7 Sistema IPE (Por defecto **OFF/APAGADO**). IPE es una serie de cuatro consecutivos sprays con un intervalo de 15 segundos. IPE ofrece la posibilidad de aumentar la fragancia para hacerla coincidir con períodos conocidos de mayor uso. Si IPE es seleccionado OFF/APAGADO ir al paso 8. Si es seleccionado ON/ENCENDIDO ir al paso 7a.



ENTER

Opción de ajuste:
OFF, ON
APAGADO, ENCENDIDO

7a Ajustar la hora de inicio, reloj 24 horas (Por defecto **08:00**).



ENTER

Opción de ajuste:
00 - 23



ENTER

Opción de ajuste:
10 Minutos
00, 10, 20, 30, 40, 50



ENTER

Opción de ajuste:
Minutos
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

8 Icono de días restantes (Por defecto **ON/ENCENDIDO**).



ENTER

Opción de ajuste:
OFF, **ON**
APAGADO, **ENCENDIDO**

9 Icono de batería (Por defecto **ON/ENCENDIDO**).



ENTER

Opción de ajuste:
OFF, **ON**
APAGADO, **ENCENDIDO**

10 Alarma para cambio de cartucho (Por defecto **ON/ENCENDIDO**).



ENTER

Opción de ajuste:
OFF, **ON**
APAGADO, **ENCENDIDO**

11 Una vez terminada la programación, la pantalla LCD mostrará todas las opciones seleccionadas. Para revisar las opciones seleccionadas, mantenga pulsado el botón PROG durante 5 segundos.

12 Una vez terminada la configuración del programa, pulsando el botón ENTER se llevará a cabo un test spray.

CONFIGURACIÓN QUICK

A) Insertar 4 x pilas alcalinas “C” o conectar a una fuente de alimentación de 6V DC 1-2A (polaridad positiva). No incluido, opcional extra. Instalar la recarga en el dispensador como se indica y bajar la palanca. Apretar el botón de encendido . Apretar el botón QUICK. La unidad se encuentra en configuración por defecto.

B) Pulsar botón “**QUICK**” para opciones de programa:
Seleccionar el modo **QUICK** para anular cualquier programación previa. Las opciones de 30, 45, 60 o 90 días se pueden seleccionar en cualquier momento pulsando el botón **QUICK** (Por defecto **30**).
Al seleccionar la opción **QUICK**, ésta se mantendrá durante 4 segundos en pantalla y volverá a la cuenta atrás del siguiente spray.



QUICK Opción de ajuste:
30, 45, 60, 90

OPCIONES QUICK

30 (12 cartuchos por año)
45 (8)
60 (6)
90 (4)

Horas/Días = 24/7
IPE = OFF/APAGADO
Icono de días restantes = OFF/APAGADO
Icono de batería = OFF/APAGADO
Alarma para cambio de cartucho =
OFF/APAGADO



Manufactured for:



2 EXECUTIVE PARK DRIVE
BILLERICA, MA 01862
800-323-2251 www.triple-s.com